クイック スタート ガイド Websense V5000 G2

Web & Email Security アプライアンス

開始する前に…

アプライアンスを設定する前に配備を計画します。配備の概要と参照シート は、このガイドの裏面にあります。



2 ラックの取り付け

V5000 G2 アプライアンスのラックを取り付けるには、ラックトレイ (添付されていません)を使用します。

1. ラックトレイを入手し、希望するサーバーのラックに取り付けます。



3 セキュリティモードを決める

アプライアンスは下記のセキュリティー モードをサポートします。

- Web (Websense Web Security または Web Security Gateway/Anywhere)
- Email (Email Security Gateway/Anywhere)
- ・ Web および Email (Websense Web Security と Email)

アプライアンスおよび配備計画に基づいて、このアプライアンスに適したセキュリティー モードを決めます。

4 ネットワークケーブルを接続する

このアプライアンスのセキュリティー モードによって必要とされるアプライアンス インターフェースを接続します。 Cat 5E ケーブル (またはそれ以上) が必要です。クロスオーバー ネットワーク ケーブルは使用してはいけません。

	Web	電子メール	Web および Email
必須のポート:	C P1 N	C P1	C P1 N
オプションのポート:	<mark>P2</mark> *	P2	P2

*Websense Web Securityには使用してはいけません。.



インターフェース 機能

С

Ν

- アプライアンス モジュールの通信を提供し、インターネットからのデータベースのダウンロードを処理します。
- TRITON Unified Security Center からの接続を受け入れます。

P1 P2 Web モード:

• インターネット要求を受信し、Web サービスと通信するために Web Security Gateway プロキシを有効化します。

Email または Web および Email モード:

- メールを受信および送信するために Email Security Gateway を有効化します。
- パーソナル電子メール管理とクラスタ通信を提供します。
- メール サーバーへのアクセスが必要です。

• Network Agent がインターネット要求をモニタできるようにします。

• スイッチ ポートに接続します。Nを通じてブロック情報を送信する場合、スイッチ上の双方向スパン ポート、モニタ ポート、 またはミラー ポートに接続します。



6 アプライアンスの電源を オンにする

アプライアンスの電源をオンにして、下記のインジケータを確認します。

前面

電源ボタンが点灯している。

背面

- ・ 接続されているインターフェース (NIC) の LEDが緑になっている。
- システム ステータス インジケータ (電源の左の LED) が青く点灯 している。

いずれかのインジケータが正しく点灯しない場合は、Websense テクニカル サポートにご連絡ください。

設定の概要

詳細については、『V-Series Appliance **Getting Started ガイド**』を参照 してください。

初期設定

アプライアンス コマンド ライン (firstboot スクリプト)

- セキュリティモードを設定します。
- Appliance Controller インターフェース (C) を設定します。

Appliance Manager

- Logon ポータルを通じて Appliance Manager にアクセスします。
- NTP サーバー/システム時刻を設定します。
- 適用できるネットワーク インターフェースを設定します。

Web モード

TRITON Unified Security Center

- ライセンスキーを入力し、マスタデータベースを更新し、 Network Agent を設定し、TRITON - Web Security にポリシー を設定します。
- Windows Server 2008 R2 が必要です。

Content Gateway Manager (プロキシ)

 サイトで Websense プロキシを使用している場合、ユーザー認証 を設定し、プロトコルを選択します。

Email モード

TRITON Unified Security Center

- 設定ウィザードを完了し、ライセンスキーを入力し、 TRITON - Email Security にポリシーを設定します。TRITON -Data Security に電子メール DLP ポリシーを設定します。
- Windows Server 2008 R2 が必要です。

Web および Email モード

Web モードとその後の電子メール モードについて上記のステップを実行し、Content Gateway Manager の設定をスキップします。



アプライアンスの配備の概要

ネットワーク上に1つ以上のアプライアンスを配備できます。下の図は、基本のアプライアンスの配備を示しています。TRITON Unified Security Center を実行するには、Windows Server[®] 2008 R2 を備えた別のコンピュータが必要です。詳細については、『V Series Appliance *Getting Started* ガイド』を参照してください。



* P2 はオプションで、ルータまたはスイッチに接続できます。

** N インターフェースをスイッチ上の双方向スパン ポート、モニタ ポート、またはミラー ポートに接続します。

サポートおよびリソース

Getting Started Guide www.websense.com/library/ また、Documentation ディスクにも入っています。

オンライン サポートおよび連絡先 support.websense.com

配備についてのリファレンス シート

アプライアンス情報

ログオンポータルのURL:

Networkの設定

Appliance Controller インターフェース (C)				
IP アドレス:				
サブネットマスク:				
デフォルト ゲートウェイ:				
Websense Cont P1	ent Gateway / Email Security			
IP アドレス:				
サブネットマスク:				
P2				
IP アドレス:				
サブネット マスク:				
Network Agent	インターフェース (N)			
IP アドレス:				
サブネット マスク:				
デフォルトゲートウェイ:				

TRITON Unified Security Center

Web Security			
Policy Server IP:			
Log Server IP:			
ライセンスキー:			
Email Security			
Log Server IP:			
認証モード:			

詳細については、『V Series Appliance Getting Started ガイド』を参照してください。



三次 DNS:

SQL Server	
IP アドレス:	
ユーザー名:	
パスワード:	